



ダストボックスの使い方 EMDSタイプ

【ゴミを捨てる時】



①

上扉を持ち上げてゴミを捨ててください。
扉は途中で降りてくることはありませんので、手を離しても安全です。

【ゴミを回収するとき・内部を清掃するとき】



②

上扉を開けたあと、正面上の扉の取っ手を持ち上げ、扉の両端の金具をフックより外して、手前に倒してください。

フック



③

扉が手前に倒れて、内部に容易に入れますので、清掃等の作業が簡単に出来ます。

※閉める時は、開ける時と逆の手順です。

⚠️ ご注意! ⚠️

- 通気孔を素手で触らないでください。
- ダストボックスはゴミを捨てるボックスです。お子様のいたずら等で**思わぬケガ**をしますので、遊ばないように指導してください。
- 無理な力や間違ったご使用は**故障の原因**となります。適切なご使用方法をお守りください。



通気孔

パンチング孔(通気孔)には安全処理を施してありますが、**思わぬケガ**をする場合がありますので、素手で直に触らないようご注意ください。



簡易ロック

突風や台風などで扉が勝手に開かないように、**簡易ロック**がありますので、**常時ロック**してください。

◆◆ダストボックスのお手入れ方法◆◆

<定期的(目安として月1回程度)に水洗いをお勧めします。>
中性洗剤をつけたスポンジ等で軽くこすり、水で流したあと乾拭きしてください。

- ※清掃等で触る場合、必ず**手袋**をご着用ください。
- ※錆びたものをくっ付けますと、錆がステンレスに移りますのでご注意ください。
錆びが発生した場合は、市販の錆取り剤等で錆を落としてください。



ヘアラインの向き

ダストボックスには、ステンレスの**ヘアライン**という細い線の向きがありますので、その線に沿って拭いてください。
拭く向きを間違えますと、こすりキズが出来てしまいますので、ご注意ください。

