



# ダストボックスの使い方 EMSタイプ

## 【ゴミを捨てるとき】



上の扉を奥へスライドさせ、**ロック位置**()で止まったことを確認したら、ゴミを入れてください。

※扉はロック機能により奥に固定され、手前に滑らないようになっています。少し手前に引くとロックが解除されます。

## 【ゴミを回収するとき・内部を清掃するとき】



上の扉を開けたあと、正面上の扉の取っ手を持ち上げ、**扉の両端の金具をフックより外して**、手前に倒してください。



扉が手前に倒れて、内部に容易に入れますので、清掃等の作業が簡単に出来ます。

※閉める時は、開ける時と逆の手順です。

## ⚠️ ご注意! ⚠️

- 通気孔を**素手で触らないでください**。
- ダストボックスはゴミを捨てるボックスです。**お子様**のいたずら等で**思わぬケガ**をしますので、遊ばないように指導してください。
- 無理な力や間違ったご使用は**故障の原因**となります。適切なご使用方法をお守りください。



パンチング孔(通気孔)には安全処理を施してありますが、**思わぬケガ**をする場合がありますので、**素手で直に触らないよう**ご注意ください。

通気孔

## ◆◆ダストボックスのお手入れ方法◆◆

<定期的(目安として月1回程度)に水洗いをお勧めします。>  
中性洗剤をつけたスポンジ等で軽くこすり、水で流したあと乾拭きしてください。

- ※清掃等で触る場合、必ず**手袋をご着用ください**
- ※錆びたものをくっつけますと、**錆がステンレスに移ります**のでご注意ください。  
錆びが発生した場合は、市販の錆取り剤等で錆を落としてください。



**ガイドレール**部分にゴミやホコリが溜まると、スライド扉がスムーズに開かなくなります。  
定期的に水などで洗い流してください。

ヘアラインの向き



ダストボックスには、ステンレスの**ヘアライン**という細い線の向きがありますので、その線に沿って拭いてください。  
拭く向きを間違えますと、こすりキズが出来てしまいますので、ご注意ください。

